



### Bedienung

#### 1. Batterie

Entfernen Sie die USB-Abdeckung und schieben Sie den Deckel von dem Batteriefach nach vorne. Legen Sie nun die Batterie korrekt hinein. Schließen Sie das Batteriefach und legen Sie die USB-Abdeckung wieder an.

*Hinweis:* Wenn Sie den Player längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie bitte die Batterie.


#### 2. Ein-/Ausschalten des Players



2.1 Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE  länger. Das Licht geht an und das System befindet sich im Stopp-Status.

2.2 Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE  im Stopp- oder Wiedergabe-Status länger, um den Player auszuschalten.

*Hinweis:* Wenn im Stopp-Status 1 Minute lang keine Bedienung stattfindet, schaltet sich der Player automatisch ab.

#### 3. Musikwiedergabe / Pause

Drücken Sie kurz die Taste PLAY/PAUSE , wenn sich der Player im Stopp-Status befindet, um die Musikwiedergabe zu starten.

Drücken Sie kurz die Taste PLAY/PAUSE , um die Wiedergabe zu unterbrechen (Pause). Drücken Sie dann nochmals die Taste PLAY/PAUSE , um mit der Musikwiedergabe fortzufahren.

#### 4. Regelung der Lautstärke / Wechseln der Titel

4.1 Drücken Sie kurz die Taste V-/<img alt="Volume down icon" data-bbox="405 600 425 613"/>, um einen vorherigen Titel auszuwählen.

Drücken Sie Taste V-/<img alt="Volume down icon" data-bbox="405 614 425 627"/> länger, um die Lautstärke zu verringern.

4.2 Drücken Sie kurz die Taste V+/<img alt="Volume up icon" data-bbox="405 642 425 655"/>, um einen nachfolgenden Titel auszuwählen.

Drücken die Taste V+/<img alt="Volume up icon" data-bbox="405 656 425 669"/> länger, um die Lautstärke zu erhöhen.

### Technical Details

Musikformate	MP3/WMA
Bit-Geschwindigkeit	MP3: 8Kbps-320Kbps; WMA: 5Kbps-192Kbps
Frequenzbereich	20HZ-20KHZ
Rauschabstand	>/= 86dB
Betriebsstrom	</= 30mA
Statischer Strom	</= 20mA
Wiedergabezeit	Kann nicht weniger als 10 Stunden ununterbrochen abspielen