

# Bedienungsanleitung



cocos-COLORADO MP4-Player



## Features:

1.8 Zoll TFT Bildschirm  
JPEG Bildbetrachtung und MTV Wiedergabe  
Kompaktes Design

## Eigenschaften und Funktionen:

- Unterstützt MP3, WMA, WAV und andere gängige Audio-Formate
- Speicher von 512 mb bis 4 gb
- Synchronisierte Titel, Texte, automatisches Scrollen
- Unterstützt ID3 in englisch
- Aufnahme durch Mikrophon
- Eingebautes FM-Radio (nur in bestimmten Modellen)
- Wiedergabe von aufgenommenen Dateien, A-B Wiederholung
- Verschiedene EQ-Modi und mehrere Wiedergabe-Modi können gewählt werden
- Bildschirmschoner und automatisches Abschalten
- Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003/Windows Vista, Mac OS 10.2 oder höher, Linux 2.4.2 oder höher
- Verwendung von Lithium-ion Akku
- Eingebauter USB-Anschluss
- Verschiedene Sprachen können im Menü gewählt werden:  
*CHI(Trad) / CHI(Simp) / Englisch / Deutsch / Französisch / Italienisch / Spanisch / Portugiesisch / Polnisch*
- USB 2.0 high speed Anschluss
- Maße Player: 41,4 x 89,6 x 10,5 mm  
Nettogewicht: 36,9 g



## Beschreibung des Gerätes und der Tasten

### Vorderseite:

Display

M (MENÜ): Hauptmenü

▶|| Wiedergabe/Pause

◀◀ Vorher/Zurück/Lautstärke -

▶▶ Nächstes/Vorwärts/Lautstärke +

VOL Lautstärke



### Rückseite:

EIN/AUS Schalter auf der Rückseite

MIC Mikrophon-Anschluss

### Seite:

USB-Anschluss

*Gegenüberliegende Seite:*

Kopfhörer-Anschluss

Befestigungsschleife für Lanyard



**Hinweis:**

- Bitte überprüfen Sie, ob der Inhalt vollständig ist.
- Lassen Sie dieses Gerät nicht in einer feuchten Umgebung oder einer Umgebung mit hohen Temperaturen liegen.
- Lassen Sie diesen Player nicht fallen und vermeiden Sie es, Stöße mit irgendwelchen harten Gegenständen zu verursachen.
- Bauen Sie das Gerät nie selbst auseinander, um dauerhaften Schaden am Gerät zu vermeiden.
- Bitte trennen Sie den Player nie während der Formatierung oder Datenübertragung von Ihrem Computer. Sollten Sie es dennoch tun, kann dies zu Programmfehlern und Datenverlust führen.

**Verbindung mit einem Computer**


Dieses Gerät hat Standard USB-Funktion. Für das Betriebssystem Windows 98 muss ein Treiber installiert werden. Für die Betriebssysteme Windows 2000 und höher wird kein Treiber benötigt. Er unterstützt auch Mac OS 10.3 oder höher und Linux Redhat 8.0 oder höher.

## Nützliche Tipps

- **Display**

Bitte wählen Sie die richtige Sprache für die Anzeige von Informationen (z.B. Name des Liedes und Liedtext).

- **Akku**

 Wenn der Akku 3.7 V hat, wird die volle Leistung angezeigt. Mit steigendem Verbrauch sinkt die angezeigte Kapazität.

Wenn der Akku fast leer ist, wird der mittlere Teil des Batteriesymbols schwarz und die Leistung des Akkus reicht nur noch für weitere 3 Minuten. Deshalb ist es wichtig, den Akku rechtzeitig aufzuladen.

Dies erscheint auf dem Display:



### Laden des Akkus:

1. Benutzen Sie den USB-Anschluss, um das Gerät mit einem Computer zu verbinden.
2. Aufladezeit: 6 Stunden sind nötig, um das Gerät via USB aufzuladen.

**!!! Nach Beendigung des Ladens entfernen Sie bitte das Gerät gemäß den Instruktionen, wie man ein Gerät sicher entfernt 'Hardware sicher entfernen'. Sie können das Gerät nicht einfach ausstecken, denn das Gerät oder der USB-Anschluss könnten sonst dauerhaft beschädigt werden!!!**



Bitte schalten Sie den Player aus, wenn Sie ihn nicht benutzen.



- Die maximale Akku-Ladezeit sollte 12 Stunden nicht überschreiten.
- Wenn Sie den Akku das erste Mal aufladen, oder wenn das Gerät für mehrere Monate nicht benutzt wurde, bitte benutzen Sie dann das Gerät, nachdem der Akku voll aufgeladen wurde.
- Zu langes oder zu kurzes Aufladen des Akkus verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, verbrauchen Sie bitte den Akku ganz und laden Sie ihn dann wieder auf, denn sonst verringert sich die Lebensdauer des Akkus. Der Akku sollte in diesem Fall mehrere Male aufgeladen werden (bitte laden Sie ihn voll auf und verbrauchen Sie ihn vollständig).

## Grundbedienung

- **Den Player ein-/ausschalten**

Schieben Sie zuerst den Schalter auf der Rückseite auf die Position ON. Die Wiedergabe-Taste länger drücken ►||, um den Player einzuschalten. Die Wiedergabe-Taste wieder länger drücken ►||, um den Player auszuschalten. Danach schieben Sie den Schalter auf der Rückseite auf die Position OFF.

- **Lautstärkeregelung**

Drücken Sie die VOL-Taste während der Wiedergabe, dann drücken Sie die Taste ◀◀◀ oder ▶▶▶, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

- **In ein Menü gehen**

Bitte drücken Sie die Wiedergabe-Taste ►||, um in den gewünschten Menüpunkt zu gelangen. Das Menü ist unterteilt in Hauptmenü (im Stopp-Status drücken, um in dieses Menü zu gelangen) und Untermenü (während der Wiedergabe oder im Stopp-Status drücken, um in dieses Untermenü zu gelangen, im Musik- oder Ton-Menü).

- **Wiedergabe**

Drücken Sie die Wiedergabe-Taste ►||. Sie können dann schnell vorwärts oder schnell zurück gehen (▶▶▶ or ◀◀◀), wenn ein Lied wiedergegeben wird.

- **In verschiedene Modi gehen**  
Sie können vom Hauptmenü aus in verschiedene Modi gelangen.  
Hauptmenü: Drücken Sie die Menü-Taste **M** länger, um zu dem Hauptmenü zu gelangen.
- **Wiedergabe/Stopp**  
Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um die Wiedergabe zu starten. Drücken Sie diese Taste nochmals, um die Wiedergabe zu stoppen.
- **Aufnahme/Pause**  
Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||** während der Aufnahme, um die Aufnahme zu unterbrechen (Pause). Drücken Sie die Menü-Taste **M**, um die Aufnahme zu speichern.
- **A-B Wiederholung**  
Während der Musikwiedergabe oder während der Wiedergabe von aufgenommenen Dateien, drücken sie bitte die **VOL**-Taste, um den Startpunkt 'A' zu setzen. 'A' erscheint im Display. Drücken Sie nochmals die **VOL**-Taste, um den Endpunkt 'B' zu setzen. 'AB' erscheint nun im Display und nur das gewählte Segment wird nun wiederholt abgespielt. Drücken Sie die **VOL**-Taste, um die A-B Wiederholung zu beenden.

#### Detaillierte Instruktionen

- **Musik-Wiedergabe**
  1. Stecken Sie den Kopfhörer ein.
  2. Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite auf die Position ON. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||** länger, um den Player einzuschalten. Gehen Sie in den Menüpunkt „Musik“ und drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
  3. Einen Titel wählen: Drücken Sie **◀◀◀**, um einen vorherigen Titel zu wählen.  
Drücken Sie **▶▶▶**, um einen nachfolgenden Titel zu wählen.
  4. Lautstärkeregelung: Drücken Sie die **VOL**-Taste und drücken Sie dann **▶▶▶**, um die Lautstärke zu erhöhen  
Drücken Sie die **VOL**-Taste und drücken Sie dann **◀◀◀**, um die Lautstärke zu verringern.

Im Musikmenü können verschiedene Untermenüs gewählt werden. Drücken Sie die Menü-Taste **M**, um zu dem Untermenü zu gelangen. Wählen Sie den gewünschten Untermenüpunkt, indem Sie **◀◀◀** oder **▶▶▶** drücken. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um in den gewünschten Untermenüpunkt zu gelangen.

Sie können einen der folgenden Untermenüpunkte wählen:

*Wiederhol., Entzerrer, 3D, Spiel, Rate, Files browsen, Diashow*

#### A Wiederhol. (= Wiederholung)

Für Musiktitel oder aufgenommene Dateien können verschiedene Wiedergabe-Modi gewählt werden, (wie z.B. normale Wiedergabe oder zufällige Wiedergabe).

- 1) Im Stopp-Status oder während der Wiedergabe bitte die Menü-Taste **M** drücken, um ins Untermenü zu gelangen.
- 2) **◀◀◀** oder **▶▶▶** drücken, um zu dem Untermenüpunkt „Wiederhol.“ zu gehen.
- 3) Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um in den Untermenüpunkt „Wiederhol.“ zu gelangen.
- 4) Drücken Sie **◀◀◀** oder **▶▶▶**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.
- 5) Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um die Einstellung zu speichern und um den Untermenüpunkt zu verlassen.

kei. Wiederh. (keine Wiederholung)	Normale Wiedergabe, bis alle Dateien abgespielt wurden. Dann stoppt der Player.
Eines	Ein Titel wird wiederholt abgespielt.
Alle	Alle Titel werden wiederholt abgespielt.
Alle Zufäl.	Alle Titel werden zufällig abgespielt.
Ordner	Alle Titel in dem Ordner werden abgespielt.
Ordner Ges.	Alle Titel in dem Ordner werden wiederholt abgespielt.
Dir. Zufalls.	Alle Titel in dem Ordner werden zufällig abgespielt.

## B Entzerrer (Equalizer)

- 1) Im Stopp-Status oder während der Wiedergabe bitte die Menü-Taste **M** drücken, um ins Untermenü zu gelangen.
- 2) **◀◀** oder **▶▶** drücken, um zu dem Untermenüpunkt „Entzerrer“ zu gehen.
- 3) Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um in den Untermenüpunkt „Entzerrer“ zu gelangen.
- 4) Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.
- 5) Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um die Einstellung zu speichern und um den Untermenüpunkt zu verlassen.

1)	Normal
2)	Rock
3)	Pop
4)	Klassik
5)	Soft
6)	Jazz
7)	Bass

## C 3D

- 1) Im Stopp-Status oder während der Wiedergabe bitte die Menü-Taste **M** drücken, um ins Untermenü zu gelangen.
- 2) **◀◀** oder **▶▶** drücken, um zu dem Untermenüpunkt „3D“ zu gehen.
- 3) Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um in den Untermenüpunkt „3D“ zu gelangen.
- 4) Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um *Abschalten* oder *Einschalten* zu wählen.
- 5) Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um die Einstellung zu speichern und um den Untermenüpunkt zu verlassen.

## D Spiel. Rate (Wiedergabe-Geschwindigkeit)

Wenn Musik wiedergegeben wird (nur gültig für MP3-Dateien), können verschiedene Geschwindigkeitsraten gewählt werden (z.B. langsamer oder schneller), ohne dass sich der Ton ändert.

- 1) Im Stopp-Status oder während der Wiedergabe bitte die Menü-Taste **M** drücken, um ins Untermenü zu gelangen.
- 2) **◀◀** oder **▶▶** drücken, um zu dem Untermenüpunkt „Spiel. Rate“ zu gehen.
- 3) Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um in den Untermenüpunkt „Spiel. Rate“ zu gelangen.
- 4) Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um die gewünschte Einstellung zu wählen:  
*1.00 x / 1.14 x / 1.33 x / 0.67 x / 0.80 x*
- 5) Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um die Einstellung zu speichern und um den Untermenüpunkt zu verlassen.

### Bitte beachten:

Diese Einstellung gilt für alle Lieder bis sie wieder geändert wird.

## E Files browsen (Dateien durchsuchen)

- 1) Im Stopp-Status oder während der Wiedergabe bitte die Menü-Taste **M** drücken, um ins Untermenü zu gelangen.
- 2) **◀◀** oder **▶▶** drücken, um zu dem Untermenüpunkt „Files browsen“ zu gehen.
- 3) Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um in den Untermenüpunkt „Files browsen“ zu gelangen.
- 4) Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um Ihre Dateien zu durchsuchen.
- 5) Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um Ihre Wahl zu bestätigen und um den Untermenüpunkt zu verlassen.

## F Diashow

Nachdem die Bilder in dem SLS Ordner gespeichert wurden, können Sie die Wechselzeit der Bilder wählen.

- 1) Im Stopp-Status oder während der Wiedergabe bitte die Menü-Taste **M** drücken, um ins Untermenü zu gelangen.
- 2) **◀◀** oder **▶▶** drücken, um zu dem Untermenüpunkt „Diashow“ zu gehen.
- 3) Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um in den Untermenüpunkt „Diashow“ zu gelangen.
- 4) Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um die gewünschte Zeit zu wählen:  
*Off / 5 Seconds / 10 Seconds / 15 Seconds / 30 Seconds / 60 Seconds*
- 5) Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um die Einstellung zu speichern und um den Untermenüpunkt zu verlassen.

## ● FM-Radio (wahlweise)

### 1. Einfache Bedienung

Drücken Sie die Menü-Taste **M**, um zum Hauptmenü zu gehen. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um zu dem Menüpunkt „FM“ zu gehen. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um in den Menüpunkt „FM“ zu gelangen.

### 2. Manuelle Sendersuche

Während der Wiedergabe drücken Sie bitte die Wiedergabe-Taste **▶||**, um zu der manuellen Sendersuche zu gelangen. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um nach Sendern zu suchen. Jeder Schritt beträgt 100 KHZ.

Drücken Sie die Menü-Taste **M** für das FM-Untermenü und Sie können den Sender speichern, automatisch nach Sendern suchen und von FM-Sendern aufnehmen.

### 3. Speichern eines Senders

Wählen Sie [Speichern]: Drücken Sie die Menü-Taste **M** und drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um den Sender zu speichern.

### 4. Automatische Sendersuche

Drücken Sie die Menü-Taste **M** während der Wiedergabe und wählen Sie [Auto Scan] (automatische Suche). Wenn die Suche beendet ist, geht das System automatisch zum ersten eingestellten Sender. Durch Drücken der Wiedergabe-Taste **▶||** können Sie automatisch nach Sendern suchen und diese speichern.

**◀◀** oder **▶▶** im Radio-Status länger drücken und das System sucht automatisch nach Sendern und speichert diese automatisch.

Wenn Sie während der Sendersuche eine Taste drücken, wird das System nicht reagieren. Aber wenn Sie die Wiedergabe-Taste **▶||** drücken, dann geht das System zurück zum FM-Empfangsstatus.

### 5. FM Aufnahme

Drücken Sie die Menü-Taste **M**, um [FM Aufnahme] zu wählen. Wenn Sie die Wiedergabe-Taste **▶||** im Aufnahme-Menü drücken, beginnt die Aufnahme. Wenn Sie die Wiedergabe-Taste **▶||** nochmals drücken, können Sie die Aufnahme unterbrechen (Pause). Drücken Sie dann noch einmal die Wiedergabe-Taste **▶||**, um mit der Aufnahme fortzufahren. Drücken Sie die Menü-Taste **M**, um die Datei zu speichern und um das Aufnahme-Menü zu verlassen. Das System geht dann direkt zu dem FM-Empfangsstatus zurück und die aufgenommene FM-Datei wird in dem Ordner gespeichert. Wenn Sie einen Sender empfangen/suchen, können die Kopfhörer als Antenne benutzt werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer mit dem Player verbunden wurden.

### 6. Löschen eines Senders

Kurzes Drücken der Wiedergabe-Taste **▶||**, um in „Preset“ (Voreinstellung) zu gelangen. Dann **◀◀** oder **▶▶** drücken, um den Sender zu wählen, den Sie löschen möchten. Drücken Sie die Menü-Taste **M**, um „Sender löschen“ zu wählen. Dann bitte kurz die Wiedergabe-Taste **▶||** zur Bestätigung drücken.

#### Hinweis:

FM-Radio ist nur in bestimmten Geräten vorhanden. FM erscheint als Menüpunkt, wenn die FM-Funktion vorhanden ist.

## ● RECORD (Aufnahme)

1. Drücken Sie die Menü-Taste **M** länger, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um zu dem Menüpunkt „RECORD“ zu gehen.
3. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um in das Aufnahmemenü zu gelangen. Der Player beginnt sofort mit der Aufnahme.  
Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um die Aufnahme zu unterbrechen (Pause). Drücken Sie nochmals die Wiedergabe-Taste **▶||** um mit der Aufnahme fortzufahren.
4. Drücken Sie die Menü-Taste **M**, um die Aufnahme zu speichern.



Wenn die Anzeige "Full Space" (voller Speicher) auf Ihrem Display erscheint, so zeigt dies an, dass kein Platz mehr vorhanden ist für Ihre Aufnahme. Bitte löschen Sie andere Dateien, um wieder Platz frei zu machen.

## ● TON (Wiedergabe der Sprachaufzeichnung)

1. Drücken Sie die Menü-Taste **M** länger, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um zu dem Menüpunkt „Ton“ zu gehen.
3. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um in den Menüpunkt „Ton“ zu gelangen.
4. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um die Aufnahme abzuspielen.
5. Wahl einer aufgenommenen Datei:  
Drücken Sie **◀◀**, um eine vorherige Datei zu wählen  
Drücken Sie **▶▶**, um eine nachfolgende Datei zu wählen
6. Lautstärkeregelung:  
Drücken Sie die **VOL**-Taste und drücken Sie **▶▶**, um die Lautstärke zu erhöhen  
Drücken Sie die **VOL**-Taste und drücken Sie **◀◀**, um die Lautstärke zu verringern

## ● VIDEO

1. Drücken Sie die Menü-Taste **M** länger, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um zu dem Menüpunkt „Video“ zu gehen.
3. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um in das Video-Menü zu gelangen.
4. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um das gewünschte Video zu wählen.
5. Drücken Sie die Menü-Taste **M** während der Wiedergabe und das System geht zurück zur Video-Auswahl.

## ● FOTO

Um JPEG Bilder betrachten zu können, sollte das JPEG Format vorhanden sein.

1. Drücken Sie die Menü-Taste **M** länger, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um zu dem Menüpunkt „Foto“ zu gehen.
3. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um in das Foto-Menü zu gelangen.

### 1. Wahl von Dateien

1. Wählen Sie den Status der Datei, nachdem Sie in das Hauptmenü gegangen sind.
2. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||** und das System geht zum Status der Bildwiedergabe.
3. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um die vorherige/nächste Datei zu wählen.
4. Drücken Sie die Menü-Taste **M**, um zurück zum Untermenü zu gehen.

### 2. Zeigen eines Bildes

1. Gehen Sie zur Bildwiedergabe.
2. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶** für das vorherige/nächste Bild.
3. Drücken Sie die Menü-Taste **M**, um zurück zur Dateiauswahl zu gehen.
4. Drücken Sie die Menü-Taste **M** länger, um zum Hauptmenü zurück zu gehen.

● **GAME (Spiel)**

1. Drücken Sie die Menü-Taste **M** länger, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um zu dem Menüpunkt „Game“ zu gehen.
3. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um in das Spiele-Menü zu gelangen.

Diese Spiele gibt es:

*SmartTetris / Hungry Snake / Box Move / Tank / Gobang*

1. Wählen Sie ein Spiel, indem Sie **◀◀** oder **▶▶** drücken und drücken Sie dann die Wiedergabe-Taste **▶||**, um in das gewählte Spiel zu gelangen. Die Untermenüs des Spiels werden gezeigt:  
*Start:* Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um das Spiel zu starten. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶** für die Bewegung nach rechts oder links.  
*Spielregeln:* Regeln und Bedienung des Spiels.  
*Level Set (Level wählen):* Wählen Sie den Spiel-Level.  
*History (Geschichte):* Angezeigt wird das höchste erreichte Ergebnis des Spieles.
2. Drücken Sie die Menü-Taste **M**, um ein Untermenü zu verlassen.
3. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||** bei „Start“, um das Spiel zu starten.
4. Drücken Sie die Menü-Taste **M** länger und „Continue“ (Weitermachen) und „Exit“ (Beenden) erscheinen auf dem Bildschirm. Treffen Sie eine Wahl, indem Sie **◀◀** oder **▶▶** drücken. Dann drücken Sie bitte die Wiedergabe-Taste **▶||** zur Bestätigung.

● **AUFSTELLUNG (Setup-Einstellungen)**

1. Drücken Sie die Menü-Taste **M** länger, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um zu dem Menüpunkt „Aufstellung“ zu gehen.
3. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um in das Einstellungsmenü zu gelangen.
4. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um zu dem gewünschten Untermenü zu gehen.
5. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um in den gewünschten Untermenüpunkt zu gelangen.
6. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um die gewünschte Einstellung zu wählen.
6. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶||**, um die Einstellung zu speichern und um den Untermenüpunkt zu verlassen.

**Untermenüs:**

Ausschalten	Wählen Sie die gewünschte Zeit, zu der sich das Gerät automatisch abschaltet.
Sprache	Wählen Sie die gewünschte Sprache
Anzeige (Display)	Wählen Sie die gewünschte Hintergrund-Einstellung
Aufzeichnen	Wählen Sie die gewünschte Datei-Aufnahmequalität und Zeit
System Einst.(ellungen)	Formatieren, Informationen zu Größe und bereits benutztem Speicher

**Detaillierte Beschreibung:**

**1) Ausschalten**

In dem Untermenüpunkt „Ausschalten“ können Sie zwischen zwei Einstellungen wählen:

*Autom. aus* und *Immer an*

*Autom. aus:* Gehen Sie in diesen Auswahlpunkt, indem Sie die Wiedergabe-Taste **▶||** drücken. Sie können wählen zwischen:  
*15 Minutes / 30 Minutes / 60 Minutes / 90 Minutes / 120 Minutes / Close* (Schließen)  
 Wenn Sie eine bestimmte Zeit einstellen, so schaltet sich der Player automatisch ab, um Energie zu sparen, wenn innerhalb der eingestellten Zeit keine Bedienung der Tasten stattfindet. Diese Einstellung ist während der Wiedergabe nicht wirksam.

*Immer an:* Gehen Sie in diesen Auswahlpunkt, indem Sie die Wiedergabe-Taste **▶||** drücken. Sie können hier zwischen *Nein*

und *Ja* wählen.

## 2) Sprache

Der Benutzer kann hier verschiedene Sprachen einstellen:

*CHI(Trad) / CHI(Simp) / Englisch / Deutsch / Französisch / Italienisch / Spanisch / Portugiesisch / Polnisch*

## 3) Anzeige (Display)

Wählen Sie die Zeit, nach welcher der Bildschirm schwarz werden soll.

Beleuchtung:

*15 Seconds / 30 Seconds / 1 Minute / Close (Schließen)*

## 4) Aufzeichnen

Wählen Sie die gewünschte Aufnahmequalität.

Qualität:

*Hohe Qualit.. / Nor. Qualit.. / Langzeit.*

Hohe Qualität	Bessere Klangqualität
Normale Qualität	Gute Klangqualität
Langzeit	Normale Klangqualität

## 5) System Einst. (System-Einstellungen)

Löschen	Löschen von Dateien im Archiv
Format	Schnellformatierung/vollständige Formatierung für die Disk
Reset	Zurück zu den Voreinstellungen
System Info	Informationen über Software-Version, verfügbare/gesamte Speicherkapazität

### ● File verwalten (Datei-Verwaltung)

1. Drücken Sie die Menü-Taste **M** länger, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um zu dem Menüpunkt „File verwalten“ zu gehen.
3. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶▶**, um in das Datei-Verwaltungsmenü zu gelangen.
4. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um Ordner und Datei zu wählen.
5. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶▶**, um eine Datei zu löschen. Wählen Sie zwischen *Nein* oder *Ja*.
6. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶▶** zur Bestätigung, und um den Menüpunkt zu verlassen. Wenn Sie *Ja* gewählt haben, dann wird die gewählte Datei gelöscht.

### ● E-BOOK

1. Drücken Sie die Menü-Taste **M** länger, um zum Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um zu dem Menüpunkt „E-Book“ zu gehen.
3. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶▶**, um in das E-Book Menü zu gelangen.
4. Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um die gewünschte elektronische Textdatei zu wählen.
5. Drücken Sie die Wiedergabe-Taste **▶▶**, um die gewählten Datei zu lesen.

*Bitte beachten:* Das Format der elektronischen Datei ist *.TXT*

# Fehlererkennung

Kein Ton kommt aus den Kopfhörern.	<p>Bitte überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf "0" gestellt ist und verbinden Sie den Kopfhörerstecker fest mit dem Player.</p> <p>Bitte vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörerstecker nicht schmutzig ist.</p> <p>Beschädigte MP3 können statische Geräusche verursachen und der Ton kann unterbrochen werden. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Musikdateien nicht beschädigt sind.</p>
Falsche Zeichen im Display.	Bitte überprüfen Sie, ob die richtige Sprache gewählt wurde.
Schlechter FM-Empfang.	<p>Bitte ändern Sie die Position von Kopfhörer und Player.</p> <p>Bitte schalten Sie andere elektrische Geräte in der Nähe des Players ab.</p> <p>Die Kopfhörer können als Antenne benutzt werden.</p>
Download von Musikdateien ist nicht möglich.	<p>Bitte überprüfen Sie, ob das USB-Kabel beschädigt ist und ob es richtig verbunden wurde.</p> <p>Bitte überprüfen Sie, ob der Treiber richtig installiert wurde.</p> <p>Bitte überprüfen Sie, ob der Speicher des Players voll ist.</p>
Der Player lässt sich nicht einschalten.	<p>Bitte überprüfen Sie, ob der Akku leer ist.</p> <p>Bitte vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Ausschalter (auf der Rückseite des Gerätes) auf der Position „ON“ ist.</p>
Der Player ist völlig blockiert.	Reset der Firmware, wie oben beschrieben (unter dem Punkt "Reset").

## Technische Details

Display	TFT 1.8 Zoll Farbbildschirm	
Anschluss	USB 2.0	
Speicher	Flash Speicher: 512 mb – 4 gb	
Leistung	Spielt MP3s 6 Stunden lang und spielt MTVs 3,5 Stunden lang	
Aufnahme	Abtast-Rate	8KHz
	Aufnahme-Format	WAV
MP3, WMA	Max. Ausgang Kopfhörer	L•5mW R•5mW 32 Ohm
	MP3 Bitgeschwindigkeit	8K bps – 320K bps
	WMA Bitgeschwindigkeit	5K bps – 192K bps
	Übertragungsbereich	20Hz-20KHz
	Rauschabstand	85dB
	Verzerrungsgrad	0.1%
FM radio	Empfangsfrequenzbereich	87.5MHz – 108.0MH
	Sender gesamt (speichern)	20
	Max. Ausgang Kopfhörer	L•5mW R•5mW 32 Ohm
	Rauschabstand	45dB
Musikformate	MP3, WMA	
Video-Format	MTV•ein spezielles Hilfsprogramm ist für die Umwandlung nötig	
Unterstütztes E-BOOK Format	TXT	
Bildformat	JPEG BMP	
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C	
Feuchtigkeitsbereich	20%•90%	
Sprachanzeige	Verschiedene Sprachen können gewählt werden	